



Fixit 433

Combiputz leicht

Anwendung: Kleben
Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund.
Einbetten
Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen.
Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen.
Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein.
Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden.

- Eigenschaften:**
- Zum Kleben und Einbetten
 - Mineralisch
 - Hohe Ergiebigkeit durch Leichtzuschlagstoffe
 - Naturweiss

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart		
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1'000 kg/EH
Wasserzugabe	8 - 9 l/Sack	
Verbrauch Kleben	ca. 3,5 kg/m ²	
Verbrauch Einbetten (MFP)	ca. 5 kg/m ²	
Verbrauch Einbetten (EPS)	ca. 3,5 kg/m ²	
Verarbeitungszeit	60 - 90 min	
Schichtdicke	Einbetten mind. 3,5 mm	

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisszement
 - Zuschlagstoffe: Kalksteinsande und Leichtzuschläge der Körnung 0 – 1 mm
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Mit dem Durchlaufmischer oder dem Rührwerk anmischen. Zur Aktivierung des Haftvermittlers mindestens 5 Minuten ruhen lassen und danach nochmals durchmischen und mit den üblichen Werkzeugen verarbeiten.
Kleben
Der Kleberauftrag erfolgt im Rand-/Streifenverfahren oder vollflächig mit der Zahntraufel. Die Kontaktfläche des Klebers muss mindestens 40% betragen.
Bei Innendämmungen muss vollflächig geklebt werden.
Einbetten
Das Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig muss vollständig eingebettet werden. Die Stösse müssen mindestens 10 cm überlappen. Für mineralische Deckputze ist die Oberfläche entsprechend der Korngrösse des Deckputzes aufzurauen.

Nachbehandlung: Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Combiputzes erforderlich. (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.)



Fixit 433

Combiputz leicht

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Herkunft:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Die aufgeklebten Platten dürfen erst nach drei Tagen mechanisch beansprucht werden.
Feine Deckputze mit Korngrösse < 1,5 mm verlangen eine doppelte Gewebeeinbettung, wobei die Gewebeklebebahnen stumpf gestossen und 50 cm versetzt werden.